

# Videocamera da auto Full HD 2.2"

Code 1854775

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.



INTERFACCIA DEL DISPOSITIVO	(1)	Pulsante OK
	(2)	Menu
	(3)	Modalità
	(4)	Pulsante giù
	(5)	Pulsante su
	(6)	USB
	(7)	Porta per micro SD
	(8)	LED
	(9)	MIC
	(10)	Ripristino
MESSA IN FUNZIONE DEL PRODOTTO	Caricare prima dell'uso	Collegare il cavo USB a fonti di alimentazione esterne a corrente costante
	Inserire la scheda di memoria	Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot TF, assicurarsi che essa produca un suono "Click"
	Accendere il lettore DVR	Premere il pulsante OK per avviare
NOTA: Per aumentare la sicurezza, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo lo spegnimento del motore		
IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI (Premere il pulsante MENU per accedere all'interfaccia di configurazione)	Stampa data	Regolare la data e l'ora desiderati
	Spegnimento automatico	Spento / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Si consiglia l'impostazione predefinita)
	Lingua	English / Italiano / Francais / Espanol / Portugues / Русский / Polish / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / Český / ไทย
	Frequenza della luce	50HZ / 60HZ
	LCD Auto Off	Spento / 1 Min / 3 Mins / 5 Mins
	Formato	Cancellare / Eseguire
	Impostazioni predefinite	Cancellare / Eseguire
	USB - Camera Computer	Unità di disco
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni dello schermo	2.2" HD TFT LCD
	Lenti	F/2.0, 140° lenti fisse
	Risoluzione	Full HD (1920 x 1080P) 30 FPS
	Assistente della luce di esposizione	Acquisire entrambi i punti
	Formati video	AVI
	G-Sensor	3-axis
	Scheda di memoria	Micro SD, fino a 32GB (Non inclusa)
	Interfaccia di collegamento	USB 2.0
	Microfono / Altoparlante	Incorporato
	Lunghezza del Caricabatterie per Auto	3.5M
	Temperatura di Funzionamento	-10°C - +70°C
	MODALITA' VIDEO	Pausa registrazione
Modalità di commutazione		Per la modalità di commutazione, premere il pulsante OK per fermare la registrazione, quindi premere il pulsante Modalità
Modalità visione notturna		In modalità di registrazione, premere brevemente il pulsante giù per accendere o spegnere la luce a LED per la visione notturna
Risoluzione		1080P - 1440X1080, 720P - 1280X720P, VGA - 640X480
Loop Recording		Spento / 1 Mins / 3 Mins / 5 Mins / 10 Mins
Rilevazione del movimento		Spento / ON <small>Nota: Se si imposta "MOTION DETECTION" (rilevazione di movimento) in modalità "ON" (accesso), il camcorder registrerà automaticamente lo scenario per 10 secondi, mentre viene rilevato un oggetto in movimento. Dopo 10 secondi, la registrazione si fermerà e salverà il video registrato</small>
Registrazione voce		Spento / ON
MODALITA' FOTOGRAFIA	Stampa data	Spento / ON
	Scatto delle foto	Premere il tasto Modalità per accedere alla Modalità Fotografia e premere il tasto OK per scattare la foto
	Modalità acquisizione	Singolo
	Risoluzione	3M - 2048X1536, 2MHD - 1920X1080, 1.3M - 1280X960, VGA - 640X480
	Saturazione	Alta / Normale / Bassa
	Qualità dell'immagine	Eccellente / Chiara / Standard
	Nitidezza	Elevata / Normale / Bassa
	Bilanciamento bianco	Automatico / Luce diurna / Nuvoloso / Tungsteno / Fluorescente
	ISO	Auto / 100 / 200
	Esposizione	EV+2.0, EV+5/3, EV+4/3, EV+1.0, EV+2/3, EV+1/3, EV+0.0, EV-1/3, EV-2/3, EV-1.0, EV-4/3, EV-5/3, EV-2.0
Stampa della data	Spento / DATA / DATA & ORA	
MODALITA' DI NAVIGAZIONE	Sfogliare i file	Premere il pulsante MODE (modalità) per accedere alla modalità "Sfogliare". Premere il tasto SU / GIU per selezionare il file e premere il tasto OK per rivedere il video o la foto
	Cancellare i file	Nella modalità "Sfogliare", premere il tasto MENU e selezionare "Cancella" o "Elimina tutto" premendo il tasto OK

## ATTENZIONE

- Si prega di seguire le leggi e i regolamenti vigenti in materia. L'importatore e/o il distributore non sono responsabili per eventuali usi illeciti.
- Al fine di evitare qualsiasi danno sulla scheda di memoria o sul registratore, si prega di inserire correttamente la scheda di memoria nello slot TF e di formattarla prima della registrazione.
- Si prega di notare che questo dispositivo non è stato progettato per essere utilizzato come dispositivo di memorizzazione. Si consiglia vivamente di gestire i file presenti nella scheda di memoria almeno una volta alla settimana e di eseguire subito il backup nel caso in cui dovessero mancare dei file.
- Verificare l'installazione del supporto per auto in modo da evitare eventuali danni causati da un'errata installazione.
- Si prega di notare che il dispositivo è stato progettato per funzionare con un'alimentazione esterna di corrente costante. La batteria integrata deve essere utilizzata solo per situazioni di emergenza o per sostenere il funzionamento del dispositivo in caso di temporanea perdita dell'alimentazione esterna. Il tempo di durata della batteria diminuisce con il passare del tempo. Si prega di ricaricare completamente la batteria quando il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare questo prodotto in un ambiente umido, in quanto il prodotto si potrebbe danneggiare più facilmente.
- Non eseguire foto o registrazioni video rivolti direttamente verso il sole in modo da evitare danni alla fotocamera.
- Per garantire la qualità di video e immagini, si consiglia di non utilizzare questo prodotto in ambienti con polveri pesanti. Si prega di utilizzare un panno per lenti per rimuovere delicatamente la polvere dall'apparecchio.
- Evitare di scuotere forte o di continuo l'apparecchio e non utilizzare il dispositivo vicino a campi magnetici ed elettrici.
- Il manuale di installazione si applica a più codici prodotto; pertanto alcune funzionalità potrebbero variare a seconda del prodotto acquistato.

# FULL HD 2.2" DASHCAM

Code 1854775

Please read this instruction carefully before use.



DEVICE INTERFACE		
	(1)	OK button
	(2)	MENU
	(3)	MODE
	(4)	DOWN button
	(5)	UP button
	(6)	USB
	(7)	Micro SD Port
	(8)	LED
	(9)	MIC
(10)	RESET	
START TO USE	Charge Before Use	Connect USB cable to external constant power sources
	Insert Memory Card	Insert memory card into TF slot, make sure there is "Click" sound
	Turn on Your DVR	Press OK button to start NOTE: Device will automatically off after engine off
FUNCTION SET (Press MENU button to enter Setup interface)	Date/Time	Adjust to the desire date and time
	Auto Off	OFF / 1Min / 3Mins / 5Mins (Default setting is recommended)
	Language	English / Italiano / Francais / Espanol / Portugues / Русский / Polish / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / Český / العربية
	Light Frequency	50HZ / 60HZ
	Screen Saver	OFF / 1 Min / 3 Mins / 5 Mins
	Format	Cancel / Execute
	System Reset	Cancel / Execute
PRODUCT SPECIFICATION	USB-PC Camera	Disk drive
	Screen Size	2.2"HD TFT LCD
	Lens	F/2.0, 140 degree with fixed lens
	Resolution	Full HD (1920 x 1080P) 30FPS
	Assistant Exposure Light	Both items acquire
	Video Format	AVI
	G-Sensor	3-axis
	Memory Card	Micro SD, up to 32GB (Not included)
	Connection Interface	USB 2.0
	Microphone/Speaker	Built-in
VIDEO MODE	Car Charger Length	3.5M
	Operating Temperature	-10°C - +70°C
	Pause Recording	Press OK button to suspend the record
	Switch Mode	To switch modes, press OK button to pause recording, then press MODE button
	Night Vision Mode	Under recording mode, short press DOWN button to turn on or off night vision LED light
	Resolution	1080P - 1440X1080, 720P - 1280X720P, VGA - 640X480
	Video Time	Off / 1 Min / 3 Mins / 5 Mins / 10 Mins
Motion Detection	OFF / ON Note: If you set "MOTION DETECTION" in "ON" mode, camcorder will automatically record scenario for 10 seconds while moving object is detected. After 10 seconds, the recording will stop and save the taped video	
Voice Record	OFF / ON	
Time Stamp	OFF / ON	
PHOTOGRAPHY MODE	Photo Taking	Press MODE button to enter Photography Mode and press OK button to take a photo
	Capture Mode	Single
	Resolution	3M - 2048X1536, 2MHD - 1920X1080, 1.3M - 1280X960, VGA - 640X480
	Saturation	High / Normal / Low
	Image Quality	Supreme / Clear / Standard
	Sharpness	Strong / Normal / Soft
	White Balance	Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent
	ISO	Auto / 100 / 200
	Exposure	EV+2.0, EV+5/3, EV+4/3, EV+1.0, EV+2/3, EV+1/3, EV+0.0, EV-1/3, EV-2/3, EV-1.0, EV-4/3, EV-5/3, EV-2.0
Date Stamp	OFF / DATE / DATE & TIME	
BROWSE MODE	Browse Files	Press MODE button to get into Browse Mode. Press UP / DOWN button to select file and press OK button to review video or photo
	Delete Files	In Browse Mode, press MENU button and select "Delete" or "Delete All" by press OK button

## WARNING

- Please follow relevant regulation and laws. Manufacture is not responsible for illegal uses.
- To avoid any damage on memory card or recorder, please insert memory card in TF slot properly and format it before recording.
- Please be noted that this device is not designed for storage uses. Highly recommend to manage files in memory card once a week and backup immediately in case files are missing.
- Please check the installation of car mount to avoid damage caused by incorrect installation.
- Please be noted that the device is designed to operate with external constant power. The built-in battery is just for the use under emergency situation or to sustain operation of device when temporary lost external constant power. The battery life time will decrease as time passing by. Please full charged the battery if the device has not been used for a long time.
- Please do not use this product under humid environment which might defect the product easier.
- Do not take videos or pictures towards the sun directly to avoid the damage of camera.
- To ensure the quality of videos and pictures, do not use this product in the environment of heavy dust. Please use lens cloth to wipe dust gently.
- Please avoid strong or continuous shake and do not use near strong magnetic and electric fields area.
- The installation manual applies to more product codes, therefore some features may vary with the product you purchased.