




# AIRDUSTER

## INSTRUCTION MANUAL



ENG

### PRODUCT APPEARANCE



### POWER INDICATOR

Gear	● ○ ○	First Gear
	● ● ○	Second Gear
	● ● ●	Third Gear & Turbo Mode
 Battery	 ● ○ ○	 Power 0%~25%
	● ● ○	Power 25%~75%
	● ● ●	Power 75%~100%

### SPECIFICATION

Material: AP shell, PC

Product weight: 230g

Product size: 129 x 78 x 38mm

Built-in battery capacity: 2500mAh x 2 (7.4V)

Charging time: About 2hrs

Working time: 20 ~ 30 mins

Input: 5V-2A

### HOW TO USE

1. Turn On: Press the Power Button to turn on. Once power is on, press the switch to toggle between different gear levels.
2. Turn Off: Long press the Power Button to shut down.
3. Turbo Mode: Long press and hold the Power Button to start. Release the Power Button to stop.
4. Display Battery Power Indicator: Double-click the Power Button to display the battery level while not in use.

### CHARGING STATUS INDICATOR

Red: The device is charging.

Green: The device is fully charged.

Note: The product can be operating in first gear while charging.

### SMART PROTECTION

When the product is in operation and the air inlet is blocked or the fan blade is stuck, the product will automatically shut down after 5 seconds to protect the motor and other electronic components.

### PRECAUTIONS AND WARNING

1. FULLY CHARGE BEFORE USE.
2. Maintain smooth airflow during use and avoid blocking the air inlet.
3. Please shut down the product immediately if there is an abnormal sound or high temperature and restart it after it cools down.
4. This product is intended for cleaning electronic devices, environments, vehicles, tapestries, furniture and more.
5. Do not use this product on humans or living animals.
6. Use this product under well-ventilated areas. Inhalation of dust may cause respiratory irritation.
7. Keep the product away from moist and dusty environments.
8. Do not store the product in environments that are too hot or too cold to ensure a longer lifespan.
9. Do not use harsh chemicals or detergents to clean the surface of the product.
10. Keep the product away from fire.
11. Do not leave it unattended while inflating.
12. Accidentally turn on this product may cause harm. Keep out of reach of children.




# SOFFIATORE AD ARIA

MANUALE DI ISTRUZIONI



ITA

## ASPECTO DEL PRODOTTO



## INDICATORE LIVELLI

Livello marce	● ○ ○	Prima marcia
	● ● ○	Seconda marcia
	● ● ●	Terza marcia e modalità Turbo

Livello batteria	● ○ ○	Potenza 0% ~ 25%
	● ● ○	Potenza 25% ~ 75%
	● ● ●	Potenza 75% ~ 100%

## SPECIFICHE

Materiale: guscio AP, PC

Peso del prodotto: 230 g

Dimensioni del prodotto: 129 x 78 x 38 mm

Capacità della batteria incorporata: 2500 mAh x 2 (7,4 V)

Tempo di ricarica: circa 2 ore

Tempo di funzionamento: 20 ~ 30 minuti

Ingresso: 5V-2A

## MODALITÀ D'USO

1. Accensione: premere il pulsante di accensione per accendere. Una volta accesa, premere l'interruttore per passare da un livello di marcia all'altro.
2. Spegnimento: premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere.
3. Modalità Turbo: premere a lungo e tenere premuto il pulsante di accensione per avviare. Rilasciare il pulsante di accensione per interrompere.
4. Visualizzazione dell'indicatore di alimentazione della batteria: fare doppio clic sul pulsante di accensione per visualizzare il livello della batteria mentre non è in uso.

## INDICATORE DI STATO DI CARICA

Rosso: il dispositivo è in carica.

Verde: il dispositivo è completamente carico.

Nota: il prodotto può funzionare in prima marcia durante la ricarica.

## PROTEZIONE INTELLIGENTE

Quando il prodotto è in funzione e l'ingresso dell'aria è bloccato o la pala della ventola è bloccata, il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 secondi per proteggere il motore e altri componenti elettronici.

## PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1. CARICARE COMPLETAMENTE PRIMA DELL'USO.
2. Mantenere un flusso d'aria regolare durante l'uso ed evitare di bloccare l'ingresso dell'aria.
3. Spegnere immediatamente il prodotto se si verifica un suono anomalo o una temperatura elevata e riavviarlo dopo che si è raffreddato.
4. Questo prodotto è destinato alla pulizia di dispositivi elettronici, ambienti, veicoli, arazzi, mobili e altro.
5. Non utilizzare questo prodotto su esseri umani o animali viventi.
6. Utilizzare questo prodotto in aree ben ventilate. L'inalazione di polvere può causare irritazione respiratoria.
7. Tenere il prodotto lontano da ambienti umidi e polverosi.
8. Non conservare il prodotto in ambienti troppo caldi o troppo freddi per garantire una maggiore durata.
9. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti aggressivi per pulire la superficie del prodotto.
10. Tenere il prodotto lontano dal fuoco.
11. Non lasciarlo incustodito durante il gonfiaggio.
12. L'accensione accidentale di questo prodotto può causare danni. Tenere lontano dalla portata dei bambini.