


**WEK
GO**

CAVALLETTO TREPPIEDI

RATCHET AXLE STANDS



1493122
1493123

MANUALE ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL

SPECIFICAZIONE

MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI DELLA BASE	ALTEZZA MIN. DI SUPPORTO	ALTEZZA MAX. DI SUPPORTO
1493122	2 TONNELLATE	195x178mm	268mm	425mm
1493123	3 TONNELLATE	209x185mm	305mm	450mm

IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E IL MANUALE UTILIZZATORE PRIMA DELL'USO. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI, POTREBBE PROVOCARE INCIDENTI GRAVI O FATALI A PERSONE E/O DANNEGGIARE COSE. (salvare questo manuale)

Non tentare di installare, utilizzare, fare manutenzione o ispezionare questa apparecchiatura fino a quando non si sarà letto il presente Manuale di istruzioni. Questo prodotto richiede abilità e conoscenze specifiche. Il proprietario o l'operatore deve avere una piena comprensione del dispositivo prima di utilizzare l'apparecchiatura. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza devono essere lette e discusse con l'operatore nella lingua madre dell'operatore. Assicuratevi che l'operatore comprenda il contenuto.

PERICOLO ESTREMO



MAI lavorare sopra, sotto o attorno a un carico supportato solo da un cavalletto o da un cric idraulico. Utilizzare SEMPRE cavalletti adeguatamente classificati.

AVVERTIMENTO

- Prima di acquistare questo prodotto, controllare il manuale del proprietario del veicolo per verificare che il peso del vostro veicolo sia supportato. **NON** sovraccaricare più della capacità di carico indicata.
- Ispezionare il cric per il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare questo prodotto se dovesse essere danneggiato o dovessero mancare delle parti.
- Accertarsi che tutti gli operatori dell'apparecchiatura siano adeguatamente formati e capire come far funzionare l'unità in modo sicuro e corretto.
- Questo cric ha la funzione di dispositivo di supporto. Utilizzare sempre il cric su una superficie dura e piana.
- Azionare il freno a mano e bloccare le ruote rimaste a terra prima di sollevare il veicolo (automatiche durante il parcheggio).
- Utilizzare il supporto solo sulle aree del veicolo specificate dal costruttore del veicolo.
- Mai utilizzare il cric su paraurti di veicoli curvi o tubolari. Questo comporterebbe lo scivolamento del veicolo dal cric e la conseguente caduta.
- Mai posizionare una parte del corpo sotto un carico sollevato senza che il carico sia stato preventivamente bloccato e sostenuto.
- I supporti non devono essere utilizzati per supportare contemporaneamente entrambe le estremità di un veicolo.

- Non sollevare o spostare il veicolo mentre è sul martinetto.
- Assicurarsi che i punti di sollevamento non siano corrosi, che siano centrati sulla sella e siano stabili; i carichi non centrato potrebbero scivolare.
- Per evitare lesioni gravi, piegare la linguetta dopo aver inserito la barra.
- Quando si usano due cavalletti, questi devono essere alla stessa altezza.
- Non devono essere apportate modifiche al prodotto.
- Utilizzare solo accessori e / o adattatori forniti dal produttore.
- Prima di abbassare il carico, assicurarsi che tutti gli strumenti e il personale siano liberi.
- Si raccomanda di essere vigili e sobri durante l'utilizzo di questo prodotto. Non operare sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Assicurarsi che il veicolo sia stabile prima di iniziare a lavorarci - utilizzarli solo in coppia.
- Astanti, bambini e visitatori devono rimanere lontani durante l'uso del cric. Eventuali distrazioni potrebbero far perdere il controllo.
- NON è un giocattolo. Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontane dall'area di lavoro.
- NON esporre la pedana a pioggia o neve.

PRIMA DELL'USO

Prima di ogni utilizzo, effettuare un'ispezione visiva. Verificare le condizioni generali dell'utensile, quali saldature incrinatesi, danni, parti mancanti, disallineamento o piegature. Nel caso in cui dovesse verificarsi uno degli episodi di cui sopra, non utilizzare il cric, ma provvedere a ripararlo o sostituirlo.

COME SI USA

Sollevamento

Note: Supportare il veicolo solo nelle posizioni compatibili consigliate dal produttore. L'incompatibilità potrebbe provocare danni strutturali al veicolo e/o al cavalletto.

1. Per evitare lesioni gravi, piegare la linguetta dopo aver inserito la barra.
2. Regolare l'altezza tirando verso l'alto la barra a cricchetto.
3. Il peso dell'impugnatura di bloccaggio deve fissare la barra a cricchetto nella posizione desiderata. Prima del caricamento, premere sulla maniglia di bloccaggio per assicurarsi che la maniglia di bloccaggio e la barra a cricchetto siano fissate.
4. Abbassare lentamente il veicolo sui cavalletti (utilizzarli sempre in coppia).
5. Applicare dei cunei su tutte le ruote non sollevate in entrambe le direzioni per evitare movimenti involontari.
6. Assicurarsi che il veicolo sia stabile prima di intervenire, intorno o sotto il veicolo.

Abbassamento

1. Utilizzare uno o più cric idonei per sollevare il veicolo dai cavalletti.
2. Rilasciare la maniglia di bloccaggio e regolare la barra a cricchetto nella posizione più bassa.
3. Rimuovere i cavalletti, quindi abbassare il veicolo a terra in modo sicuro.

MANUTENZIONE

Lubrificazione: Lubrificare tutte le parti mobili per mantenere il basamento in movimento senza problemi.
NON mettere olio sopra la sella.

Conservazione: La barra a cricchetto deve essere completamente abbassata quando il cric non è in uso.

Pulizia: Si prega di tenere pulito il supporto e di rimuovere l'olio o il grasso dalla superficie del supporto.

SPECIFICATIONS

MODEL	CAPACITY	BASE SIZE	MIN. SUPPORTING HEIGHT	MAX. SUPPORTING HEIGHT
1493122	2 TON	7.7x7"	10.5"	16.7"
1493123	3 TON	8.2x7.3"	12"	17.7"

IMPORTANT

READ INSTRUCTIONS AND USER'S MANUAL CAREFULLY BEFORE USE. FAILURE TO DO SO COULD CAUSE ACCIDENTS RESULTING IN SERIOUS OR FATAL PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE. (save this manual)

Do not attempt to install, operate, maintain or inspect this equipment until you have read through this Instruction Manual. This product requires special skills and knowledge. The owner or/and operator shall have an understanding of the device before operating the equipment. Instructions and safety information shall be read and discussed with the operator in the operator's native language. Make sure the operator comprehends their content.

EXTREME HAZARD



NEVER work on, under or around a load supported only by a jack stand or a hydraulic jack. ALWAYS use adequately rated jack stands.

WARNING

- Check vehicle owner's manual for correct vehicle weight. Do not overload jack beyond rated capacity.
- Inspect the jack for proper operation and function before each use.
- Do not use this product if it is damaged or parts are missing.
- Make certain all equipment operators are properly trained, and understand how to safely and correctly operate the unit.
- This jack is a supporting device purpose. Always use jack on a hard, level surface.
- Apply the handbrake and chock the wheels remaining on the ground before jacking the vehicle (automatics in park).
- Support only on areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer.
- Never use the jack on curved or tubular vehicle bumpers. This will result vehicle slipping off the jack and falling.
- Never place any part of the body under a raised load without properly chocking and supporting the load.
- Stands are not to be used to simultaneously support both ends of a vehicle.
- Do not dolly or move the vehicle while it is on the jack.
- Ensure jacking points are not corroded and centered on the saddle and stable; off-center loads can slip.
- To prevent serious injury, bend in tab after inserting bar.

- When using two jack stands, they must be at the same height.
- No alterations to the product shall be made.
- Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.
- Ensure all tools and personnel are clear before lowering load.
- Be alert and sober when operating this product. Do not operate under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure the vehicle is stable before you start working on it. Do not use a jack stand on its own - only use in pairs.
- Keep bystanders, children, and visitors away while operating jack. Distractions can cause you to lose control.
- This is NOT a toy. Keep children and unauthorized persons away from the working area.
- DO NOT expose the product to rain or snow.

BEFORE USING

Visual inspection shall be made before each use. Checking general conditions of the tool, such as cracked welds, damage, part missing, misalignment or binding. Do not use the jack if any above issue is found. Have it repaired or replaced.

HOW TO USE

Lifting

Note: Support vehicle only at manufacturer-recommended compatible locations. Incompatibility may result in structural damage to the vehicle and/or jack stand.

1. To prevent serious injury, bend in tab after inserting bar.
2. Adjust the height by pulling up ratchet bar.
3. Locking handle weight should secure the ratchet bar in desired position. Press down on the locking handle to ensure locking handle and ratchet bar are secure before loading.
4. Slowly lower the vehicle onto the stands. (Always use in a pair)
5. Apply wheel chocks on all unlifted wheels in both directions to prevent inadvertent movement.
6. Ensure the vehicle is stable before working on, around or under.

Lowering

1. Using suitable jack(s) to raise vehicle clear of jack stands.
2. Release the locking handle and adjust ratchet bar to lowest position.
3. Remove jack stands, and then lower the vehicle to the ground safely.

MAINTENANCE

Lubrication: Lubricate all moving parts to keep jack moving smoothly. DO NOT apply oil to the saddle.

Storage: Ratchet bar should be in full down position when jack is not in use.

Clean: Please keep the product clean and wipe off any oil or grease on the surface.



WE'K'GO Ltd
300 Spectrum Center drive Irvine,
Orange County 92618, California, USA
we-k-go.com

 is a registered trademark. All rights reserved. ©2020